

hocosoft 0009  
-----

copyright by homecomputer gmbh, duesseldorf, fluegelstr. 47  
tel.: 0211 72 76 70 tx.: 0858 8060

tv spielcomputer jagen-schiess-spiele

diese spiele benoetigen die speichererweiterungsplatine und  
zwei joysticks.

bedienung

sie koennen allein oder zu zweit gespielt  
werden. die cassette wird ueber file 9 eingelesen. startadresse  
ist 0900.

mit der taste ,, Of ,, koennen sie die 64 programmvarianten  
anwaehlen. die taste start startet das spiel.

fuer jeden treffer eines objektes, je nach entfernung gibt  
es zwischen 1 und 10 punkte. der punktestand wird jeweils im  
bildschirm eingeblendet.

bei spielen mit einer figur wird ein schuss durch druecken  
der taste ,, beg ,, abgefeuert. bei der zweiten person ist  
hierfuer die taste ,, e ,, zustaendig.

bei den programmen 1 - 16 koennen nur schuesse abgefeuert  
werden.

bei den programmen 17 - 32 koennen durch die steuerkneuppel die  
flugbahnen der kugeln gesteuert werden.

bei den programmen 33 - 48 kann die position der schuetzen  
veraendert werden.

bei den programmen 51 - 64 wird mit den steuerkneuppeln  
die stellung der gewehre beeinflusst.

innerhalb dieser programmgruppen gibt es folgende variationen:

1. programme fuer eine person, 8 objekte, unbegrenzte zeit  
und unbegrenzte schuesse
2. wie oben jedoch fuer zwei personen
3. programme fuer eine person jedoch 12 objekte
4. wie bei 3. jedoch fuer zwei personen
5. programme fuer eine person jedoch 16 objekte
6. wie bei 5. jedoch fuer zwei personen.

dm 40.00

-----